



## Instrukcja konserwacji okuć



## Możliwości regulacji


Następujące nastawienia okuć powinny być wykonane **tylko** przez wyspecjalizowany zakład:




## Regulowane elementy okuć

### Rozwórka

#### Regulacja boczna




#### Regulacja docisku




### Bolce mimośrodowe

#### Regulacja docisku skrzydła




#### Możliwość regulacji $\pm 1 \text{ mm}$




### Zawias dolny skrzydła

#### Wariant 1



#### Wariant 2



### Zawias ramy

#### Regulacja boczna

